

Nullpunktjustage/Frischluftabgleich – Quattro

Im Laufe der Zeit und der Verwendung des Geräts kann der Neutralwert des Sensors von der Werkseinstellung abweichen.

Für alle Modelle empfiehlt BW, in regelmäßigen Abständen die Nullpunktjustage durchzuführen:

- Begeben Sie sich in eine normale Umgebung (20,9/O2) ohne gefährliches Gas
- Drücken und Halten Sie die ON/OFF Taste (Gerät schaltet ab)
- Wenn „OFF“ angezeigt wird und sich das Gasmessgerät kurz ausschaltet, weiterhin gedrückt halten
- Das Messgerät schaltet sich wieder ein und führt den Justiercountdown durch.
- Die Taste weiter gedrückt halten bis „Starting Calibration“ angezeigt wird.
- Bei Anzeige „Justiergas zuführen“ die On/OFF Taste zum Abbruch drücken.
- Nullpunktjustage wurde durchgeführt.

Tritt beim Vorgang erneut ein Fehler auf, wenden Sie sich an FABBS Gasmesstechnik GmbH.