

Bedienungsanleitung BW Honeywell Quattro

Honeywell | AUTHORIZED
DISTRIBUTOR
THE POWER OF CONNECTED



Gerät EIN

Taste "blau" ca. 2 sec. lang betätigen. Das Gaswarngerät ist betriebsbereit, wenn im Display die Anzeigen der zu messenden "Gase" und ein Herz als Symbol erscheint. Dieser Vorgang benötigt **ca. 30 sec.!**

Gerät AUS

Taste "blau" betätigen und halten. Das Gerät zählt "rückwärts" bis im Display "AUS" erscheint.

Alarm AUS

Taste "blau" zum quittieren eines Alarmes betätigen.

ACHTUNG: Zusätzlich die original Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten!

Fa. FABBS GmbH - BW Honeywell Service Werkstatt

Anschrift: Industriestr. 9 in 63796 Kahl am Main - Tel. 06188/ 44 64 73 - Fax 06188/ 44 83 96

E-Mail: info@fabbs.de - www.FABBS.de

Spannungseinheit wechseln (Batterie)



1.

Innensechskantschraube auf der Geräterückseite unterhalb des silbernen Clip lockern und den schwarzen Halter nach oben schieben.



2.

An den beiden Überständen des Akkufaches, den Akku nach oben abziehen.

3.

Die Batterien austauschen (3 x AA 1,5 V).
Achtung zum Einlegen der Batterien siehe Symbole im Batteriefachboden!

ACHTUNG:

Es dürfen nur Zellen der Marke DURACELL (MN 1500) verwendet werden (gem. ATEX EEx ia d II CT4)!

